

# Muster-Arbeitsanweisung für eine sichere Blutentnahme

## Handschuhe schützen nicht vor Nadelstichverletzung!!

Benutzen Sie unbedingt einen handelsüblichen „Kanülensammler“<sup>\*\*\*</sup>

Stellen Sie den geöffneten Kanülensammler in Reichweite auf

Beschriften oder bekleben Sie die zu verwendenden Röhrchen vor der Blutentnahme

Blutentnahmestelle desinfizieren

Staubbinde anlegen, Puls muss noch fühlbar sein

Kanüle entweder auf Röhrchen oder auf Hülse schrauben (je nach Hersteller)

Schutzhülse abziehen, verwerfen

Vene mit Kanüle (Schliffseite nach oben) punktieren

Sobald Blut fließt Stauung lösen

Röhrchen in folgender Reihenfolge befüllen

1. Blutkulturen
2. Vollblut (ohne Zusätze)
3. Citratblut
4. EDTA-Blut
5. Spezialröhrchen für Blutzucker

Röhrchen mit Zusätzen mehrfach schwenken (kippen; nicht schütteln)

Nach dem Befüllen der Röhrchen Kanüle (ohne Röhrchen) aus der Vene ziehen

**Niemals Kanüle in Schutzhülse zurückstecken!!!!**

**Einhändig Kanüle in Kanülensammler abwerfen,  
nicht mit der Hand „nachhelfen“**

**Niemals zweite Hand zu Hilfe nehmen**

Nur Kanülen in den Kanülensammler geben; keine Röhrchen, Hülsen oder Tupfer

Kanülensammler nicht bis zum Ende füllen

<sup>\*\*\*</sup>zu erwerben z. B. bei medical-Praxisbedarf -inclusive Entsorgung-  
(07131-280730, FAX 280644)

Diese Kanülensammler besitzen im Deckel Vorrichtungen zum einhändigen  
Abdrehen der Kanülen